


SNABBKOPPLINGS- GUIDE

För säker och effektiv installation


ecolux




SNABBKOPPLINGSSYSTEM - PLUG'NPLAY

Gör installationen av armaturer både säker och snabb. En stor fördel med att använda snabbkopplingsystem är säkerheten då felkopplingar ej är möjligt. Passar både stora och små projekt, så som kontorslandskap, klassrum, konferensrum, industrilokaler m.m.

Vi erbjuder ett stort utbud av fördelningsdon/kontakter och sladdställ av fabriken Wago och Ensto.






INNEHÅLLSFÖRTECKNING

WAGO - Snabbkoppling Cod A, 3-pol	sida 4
WAGO - Snabbkoppling Cod I, 5-pol	sida 5
ENSTO - Snabbkoppling 3-pol	sida 6
ENSTO - Snabbkoppling 5-pol	sida 7
WAGO - Exempel	sida 8
ENSTO - Exempel	sida 9
LINECT - Snabbkoppling & Exempel	sida 10
LINECT - Tillbehör	sida 11


WAGO - SNABBKOPPLING COD A







Artikelnr.	WAGO	Beskrivning
26480467	771-9993/016-301	Sladdställ 3G1,5 PF L=3,0 m
26480468	771-9993/016-501	Sladdställ 3G1,5 PF L=5,0 m




Artikelnr.	WAGO	Beskrivning
26480472	771-9993/116-301	Sladdställ 3G1,5 PF L=3,0 m
26480473	771-9993/116-501	Sladdställ 3G1,5 PF L=5,0 m



Artikelnr.	WAGO	Beskrivning
26480215	771-9993/216-201	Sladdställ 3G1,5 PF L=2,0 m
26480462	771-9993/216-301	Sladdställ 3G1,5 PF L=3,0 m
26480601	771-9993/216-501	Sladdställ 3G1,5 PF L=5,0 m


	Artikelnr	WAGO	Beskrivning
	26480483	770-656	T-fördelningsdon 3-pol (L-N-PE) 2 utgång 1 ingång
	26480494	770-607	3-fördelningskontakt 3-pol (L-N-PE) 3 utgång 1 ingång
	26480436	770-608	5-fördelningskontakt 3-pol (L-N-PE) 5 utgång 1 ingång
	26480422	770-640	5-fördelningskontakt 3-pol (L-N-PE) 5 utgång; 1st 5-polig 3 fas + N+ PE 4st 3 pol L1, L2, L3, Lx (Lx = ställbar för L1, L2 eller L3) 1 ingång; 5-polig 3 fas + N + PE

WAGO - SNABBKOPPLING COD I




Hane/Hona

Artikelnr.	WAGO	Beskrivning
26480469	771-9985/016-301	Sladdställ 5G1,5 PF L=3,0 m
26480470	771-9985/016-501	Sladdställ 5G1,5 PF L=5,0 m



Hona fri ände

Artikelnr.	WAGO	Beskrivning
26480474	771-9985/116-301	Sladdställ 5G1,5 PF L=3,0 m
26480475	771-9985/116-501	Sladdställ 5G1,5 PF L=5,0 m



Hane fri ände

Artikelnr.	WAGO	Beskrivning
26480500	771-9985/216-201	Sladdställ 5G1,5 PF L=2,0 m
26480453	771-9985/216-301	Sladdställ 5G1,5 PF L=3,0 m
26480588	771-9985/216-501	Sladdställ 5G1,5 PF L=5,0 m

	Artikelnr	WAGO	Beskrivning
	14707	770-993	H-fördelningsdon 5-pol (L,N,PE,DA+, DA-) 2 utgång 1 ingång
	26480426	770-618	3-vägs fördelningskontakt 5-pol (L,N,PE,DA+, DA-) 3 utgång 1 ingång
	26480434	770-620	T-fördelningskontakt 5-pol (L,N,PE,DA+, DA-) 2 utgång 1 ingång

Hur fungerar det?
Se sida 8



ENSTO - SNABBKOPPLING 3-POL



Hane/Hona

Artikelnr.	ENSTO	Beskrivning
26480667	NAL330T15030	Sladdställ 3G1,5 PF L=3,0 m
26480668	NAL330T15050	Sladdställ 3G1,5 PF L=5,0 m



Hona fri ände

Artikelnr.	ENSTO	Beskrivning
26480669	NAL130T15030	Sladdställ 3G1,5 PF L=3,0 m
26480650	NAL130T15050	Sladdställ 3G1,5 PF L=5,0 m




Hane fri ände

Artikelnr.	ENSTO	Beskrivning
26480679	NAL310T07020	Sladdställ 3G0,75 PF L=2,0 m
26480680	NAL310T07030	Sladdställ 3G0,75 PF L=3,0 m
26480681	NAL310T07050	Sladdställ 3G0,75 PF L=5,0 m
26480019	NAL310T15020	Sladdställ 3G1,5 PF L=2,0 m
26472862	NAL310T15030	Sladdställ 3G1,5 PF L=3,0 m
26480651	NAL310T15050	Sladdställ 3G1,5 PF L=5,0 m


Artikelnr	ENSTO	Beskrivning
-----------	-------	-------------



16000	NAD3T.W	T-fördelningsdon 3-pol (L-N-PE) 2 utgång 1 ingång
-------	---------	---



16001	NAD3.W	3-fördelningskontakt 3-pol, Cod A (L-N-PE) 3 utgång 1 ingång
-------	--------	--



16002	NAD36.W	7-fördelningskontakt 3-pol, Cod A (L-N-PE) 7 utgång 1 ingång
-------	---------	--

ENSTO - SNABBKOPPLING 5-POL



Hane/Hona

Artikelnr.	ENSTO	Beskrivning
26480652	NCL550T15030G	Sladdställ 5G1,5 PF L=3,0 m
26480653	NCL550T15050G	Sladdställ 5G1,5 PF L=5,0 m



Hona fri ände

Artikelnr.	ENSTO	Beskrivning
26480654	NCL150T15030G	Sladdställ 5G1,5 PF L=3,0 m
26473013	NCL150T15050G	Sladdställ 5G1,5 PF L=5,0 m



Hane fri ände

Artikelnr.	ENSTO	Beskrivning
26480682	NCL510T07020G	Sladdställ 5G0,75 PF L=2,0 m
26480683	NCL510T07030G	Sladdställ 5G0,75 PF L=3,0 m
26480684	NCL510T07050G	Sladdställ 5G0,75 PF L=5,0 m
26472863	NCL510T15020G	Sladdställ 5G1,5 PF L=2,0 m
26480670	NCL510T15030G	Sladdställ 5G1,5 PF L=3,0 m
26480466	NCL510T15050G	Sladdställ 5G1,5 PF L=5,0 m

Artikelnr	ENSTO	Beskrivning
-----------	-------	-------------



14987	NCD5T.G	T-fördelningsdon 5-pol (L,N,PE,D1,D2) 2 utgång 1 ingång
-------	---------	---




14988	NCD5.G	3-vägs fördelningskontakt 5-pol, Cod A (L,N,PE,D1,D2) 3 utgång 1 ingång
-------	--------	---

Hur fungerar det?
Se sida 9




WAGO - EXEMPEL


Börja alltid med hona.




Börja alltid med hona.



Börja alltid med hona.



Börja alltid med hona.




- Sladdställ Hona fri ände, Cod A 3G1,5
- Sladdställ Hane fri ände, Cod A 3G1,5
- Sladdställ Hane/Hona, Cod A 3G1,5
- Sladdställ Hona fri ände, Cod I 5G1,5
- Sladdställ Hane/Hona, Cod I 5G1,5


- T-fördelningsdon 3-pol (26480483)
- 3-fördelningskontakt 3-pol (26480494)
- 5-fördelningskontakt 3-pol (26480436)
- 5-fördelningskontakt 3-pol (26480422)

ENSTO - EXEMPEL


Börja alltid med hona.



Börja alltid med hona.



Börja alltid med hona.



TIPS!

Vi kan leverera armaturerna med monterat sladdställ för en ännu enklare och snabbare installation.


- Sladdställ Hona fri ände, 3G1,5
- Sladdställ Hane fri ände, 3G1,5
- Sladdställ Hane/Hona, G1,5

- T-fördelningsdon 3-pol (16000)
- 3-fördelningskontakt 3-pol (16001)
- 7-fördelningskontakt 3-pol (16002)

LINECT - SNABBKOPPLING

LINECTBOX

Beskrivning



En box inklusive drivare som är utrustad med linectanslutning. Boxen ansluts med snabbkoppling till armatur.


Linect-plint 3-pol (WAGO 294-8113)

Linect-plint 5-pol (WAGO 294-8135)


LINECT är ett "öppet" system, dvs den är universal och kompatibel med alla snabbkopplingsfabrikat, exempelvis Wago, Ensto, och Wieland. Passar till alla nya och befintliga system. En annan stor fördel med snabbkopplingssystem är säkerheten, då felkopplingar ej är möjligt. Användningsområden är bl.a. inom kontorslandskap, klassrum och konferensutrymmen.

Vår unika Linectbox, är framtagen för snabb installation och finns i stort sett till alla våra infällda armaturer. Välj önskad armatur med Linect och tillbehör, sen är det bara plugnplay. KLART!

Tillbehören på nästa sida är exempel på anslutningar av fabrikat WAGO och ENSTO. Nu finns det även en Linectbox (exkl. drivare) som ett tillbehör som innehåller Plejd.





Armatur med Linect



Tillbehör

EXEMPEL



707001-0019

Artikelnr

707001-0019

14620

26480472

26480467

Beskrivning

Bello III 7070/3500 3K 6x6 Linect



T-kontakt 3-pol, Cod A

Sladdställ Hona fri ände, 3G1,5 PF L=3,0 m



Sladdställ Hane/Hona, 3G1,5 PF L=3,0 m

LINECT - TILLBEHÖR

WAGO



	Artikelnr	WAGO	Beskrivning
	14620	770-6223	T-kontakt 3-pol, Cod A (L-N-PE) 2 utgång 1 ingång
	14621	770-7105	T-kontakt 5-pol, Cod I (L,N,PE,DA-,DA+) 2 utgång 1 ingång

ENSTO


	Artikelnr	ENSTO	Beskrivning
	14989	NAD3LA.W	T-förgreningsdon 3-pol (L-N-PE) 2 utgång 1 ingång
	14990	NCD5LI.G	T-förgreningsdon 5-pol Cod A (L,N,PE,+,-) 2 utgång 1 ingång

Se sida 4-7 för utbudet av sladdställ för Wago och Ensto.

PLEJD*

	Artikelnr	Plejd	Beskrivning
	26469900	DAL-01 E 13 777 49	Linectboxen är exkl. drivare. Används för att styra belysningsprodukter via DALI-buss med broadcast. Upp till 64 DALI-adresser.
	26469901	EXT-01 E13 777 67	Linectboxen är exkl. drivare. Förlänger räckvidden genom att vara en del av Plejd-mesh

*Detta tillbehör är en linectbox exkl. drivare med en produkt från Plejd. Linectboxen har ingen snabbkoppling till armatur. Det krävs att man har en armatur med tillvalet Linect för att ansluta till en Linectbox med Plejd, se illustration till vänster.





Box 73, 265 21 Åstorp
Tel: 010-130 11 00
E-post: info@ecolux.se
www.ecolux.se